



避難経路図 Evacuation routes

大垣市サイトピアセンター

学習館 2階 音楽堂



階段を1階へ
正面出口から
玄関外へ

中央階段を
1階へ
正面出口から
玄関外へ



避難経路図

Evacuation routes

大垣市サイトピアセンター

学習館

2・3階 音楽堂

楽屋・舞台



消火器



屋内消火栓

3階

内階段を降り
楽屋通用口から
北駐車場へ


非常扉を開け
外階段を降り
北駐車場へ



2階

内階段を降り
楽屋通用口から
北駐車場へ

非常扉を開け
外階段から
北駐車場へ





スイトピアセンター

Evacuation place

避難場所

火災時は、火元・風向きを考え、安全な避難場所を選んでください。

